



Site Internet : [www.farmline.fr](http://www.farmline.fr)

Français

## NOTICE DU RETOURNEUR AUTOMATIQUE

Modèles: AT-42/AT-42Q

### FONCTION:

Ce produit est destiné au retournement automatique des oeufs de couvaision sur le lieu d'incubation. Afin d'éviter que l'embryon ne colle à la coquille, il doit être retourné régulièrement. **Ce système exclusif permet un retournement très délicat et régulier toutes les 2 heures.**



### USAGE:

1. Selon la taille des oeufs, choisir et placer les paniers adaptés sur le support. (paniers additionnels sur AT-42Q seulement)
2. Toujours placer l'oeuf "tête en bas", jamais l'inverse.
3. Installer le retourneur à son emplacement (couveuse).
4. Connecter le plateau à l'adaptateur et l'adaptateur au secteur.
5. Vérifier si le système se déclenche. Important afin d'éviter toute déconvenue. Sans retournement, les résultats de la couvaision seront médiocres.
6. Toujours conserver le retourneur à l'abri de l'humidité.
7. **Nettoyer après usage et éviter tout contact du moteur avec l'eau.**

### CARACTÉRISTIQUES:

Alimentation par transformateur fourni:


12 VAC / 220-240 VAC

Moteur: 4 Watt / 12 VAC

### TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

- L'appareil, son emballage ainsi que ses accessoires, après usure, doivent faire l'objet du tri sélectif & être déposés dans des points de collecte adaptés
- Pour la collecte des appareils électriques obsolètes, il convient de vous rapprocher de votre mairie qui vous renseignera sur les moyens de collecte mis à votre disposition.
- Le respect de ces procédures favorise le recyclage des DEEE (déchets issus des appareils électriques et électroniques) et donc la préservation de notre environnement, ne jetez pas vos équipements électriques usagés à la poubelle.

CE



Site Internet : [www.farmline.fr](http://www.farmline.fr)